

Инструкция по частичной русификации планшета автомобиля BYD (все файлы находятся в папке «Русификация BYD»)

Автор: Александр Гордиенко (@SaineXrus).

1. Установить MoreLocale 2 на планшет автомобиля;
2. Установить Wireless adb switch на планшет автомобиля;
3. Установить Minimal ADB на компьютер;
4. Распаковать архив adb в корневую папку диска C;
5. Подключить планшет автомобиля и компьютер к одной Wi-Fi сети;
6. Зайти в MoreLocale 2;
7. Выбрать русский язык в списке или через custom locale – там тоже выбрать русский язык и страну «Российская Федерация», после чего нажать кнопку set;
8. Нажать на кнопку SHOW HOW TO USE 'PM' COMMAND, после чего выскочит текст:

```
adb shell pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale  
    android.permission.CHANGE_CONFIGURATION
```

9. В настройках планшета включить отладку по USB (Debug mode when USB is connected) и режим отладки по Wi-Fi (Wireless adb debug switch);
10. В компьютере открыть командную строку из-под Minimal ADB and Fastboot;
11. Перейти в папку adb командой cd c:\adb
12. Подключиться к adb планшета командой adb connect и ввести отображаемый IP-адрес планшета;

Консольные команды для русского языка:

```
adb shell  
pm list packages morelocale  
pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION
```

или

```
adb shell pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION
```

13. В планшете повторно выбирать русский язык и сделать перезагрузку.